



製品購入のお礼とご確認のお願い

この度は弊社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。

誠に恐れ入りますが下記事項をご確認の上、製品のご使用をお願い致します。

1. ワイヤレスアップデート実施のおすすめ

- ！ 製品をご利用頂く上で定期的にワイヤレスアップデートを実施されることを強くおすすめします。ワイヤレスアップデートはお客様の製品ご使用体験の改善を目的として必要に応じて弊社よりご提供するアップデートプログラムとなり、ソフトウェアのバグ解消や安定性向上を図るものになります。
(※ 実施にかかる通信費はお客様持ちとなります。)

2. 保証・免責についての参照

- ！ 弊社 Web サイトからの購入についての規約・免責に関しては、Web 上の『ご利用規約』・『プライバシーポリシー』・『特定商取引法に基づく表記』をご参照下さい。
- ！ 製品についての交換保証内容・使用時の注意事項・弊社免責の詳細については、同梱の”クイックスタートガイド『ご使用前の確認と設定』”および Web 上の『お問合せ』よりダウンロード可能な最新版の”Nuu X4 『取扱説明書』”・”交換について『保証規定』”をご参照下さい。


3. 本体・付属品・箱等の購入時一式の保管のお願い

- ！ 弊社保証規約にそって本体交換を実施する際には『本体・付属品及び保証書等の購入時付属していた箱を含めた一式』が必要となります。本体・AC アダプタ・USB ケーブル・イヤホンなどの付属品・保証書・箱など購入時に付属・添付されているものは大切に保管して下さい。なお、交換保証ご利用時の適用条件の詳細は添付の保証書の内容及び Web 上の『お問合せ』よりダウンロード可能な最新版の”交換について『保証規定』”をご参照下さい。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

◆ 製品使用前のセットアップ

- 1 背面左下の溝に指先をかけて背面カバーを取り外す
- 2 microSDメモリカードを差し込む
- 3 SIMカードを差し込む (デュアルSIMスロット)




- 4 箱同梱のバッテリーを差し込む
- 5 背面カバーを本体に合わせてパチンと音がするまで閉じてなごるようにしっかりおさえる
- 6 充電/同期する

◆ ワイヤレスアップデート実施方法

(※ 実施にかかる通信費はお客様持ちとなります。Wi-Fi 経由を推奨します。)

1. 画面外側右上から指を滑らし通知シェードを出します。




2. 1.と同様に画面外側右上から指を滑らしクイック設定パネルを出します。



3. 画面右上の設定アイコン (歯車のマーク) をタップ (画面を指で軽くたたく動作) します。



4. 設定メニューが表示されるので画面の下の方に指を当て上に滑らし、設定メニューの一番下の項目の"端末情報"を表示します。




5. メニューの一番下の"端末情報"の項目をタップします。



6. メニューの一番上の"ワイヤレスアップデート"の項目をタップします。



7. 画面下部の"最新バージョンのファイルがあるか確認します"のボタンをタップします。



8. 「アップデートを確認しています…」と表示後、アップデートがなければ画面下部に「お使いの携帯はすでに最新バージョンです」と表示されます。アップデートがあればその後の指示に従って下さい。



※ その他不明な点は同梱の"クイックスタートガイド『ご使用前の確認と設定』"および弊社 Web サイトの"NuU X4 『取扱説明書』"をご参照下さい。